

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŚCIENNYCH

1. Montaż baterii rozpoczynamy od wkręcenia nakrętek mimośrodowych w odpowiednie kształtki instalacji wodociągowej w ścianie.
2. W gniazdach baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym.
3. Na nakrętki mimośrodowe nakręcamy pierścienie maskujące.
4. Skręcamy baterię z instalacją za pomocą klucza hydraulicznego z osłoniętymi szczękami, aby nie uszkodzić powierzchni zewnętrznej baterii.
5. W przypadku baterii wannowych i natryskowych przykręcamy dodatkowo wąż natryskowy wraz ze słuchawką (jeśli znajduje się w zestawie).
6. W bateriach wannowych i natryskowych montujemy na ścianie uchwyt na słuchawkę (jeśli znajduje się w zestawie).

Wszystkie nasze baterie posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Na pisemne żądanie wystawiamy również Deklarację Zgodności Producenta z obowiązującą normą.

Dział Reklamacji i Serwisu
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13
tel.: 42 714 30 00

INFOLINIA: 800 242 515

Ed. 05/2012

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII SZTORCOWYCH

1. Montaż baterii rozpoczynamy od wkręcenia w nagwintowany otwór baterii śruby mocującej nagwintowanej na całą długości (w niektórych typach baterii są dwie takie śruby).
2. W wyloty baterii wkręcamy giętkie wężyki doprowadzające wodę ciepłą i zimną.
3. Baterię wstawiamy w otwór zlewozmywaka (umywalki lub bidetu).
4. Przykręcamy baterię do zlewozmywaka (umywalki lub bidetu) za pomocą śruby (śrub) opisanych w punkcie 1 podkładając pod nakrętkę podkładkę metalową i gumową. Mocowanie powinno być pewne, ale niezbyt mocne, aby nie powodować odkształceń lub zbyt dużych naprężeń.
5. Łączymy baterię z instalacją za pośrednictwem zaworków kątowych z filtrem siatkowym. Brak zaworków z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
6. W bateriach umywalkowych i bidetowych do zamontowanej baterii dołączamy korek automatyczny (jeśli znajduje się w zestawie).
7. Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nieszczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.
8. W bateriach z wyciąganym wężem należy połączyć słuchawkę z wężem, wstawić wąż z słuchawką w gniazdo baterii i połączyć go z rurką dopływową wody. Na wężu montujemy ciężarek wciągający wąż do gniazda baterii.